

## Переводная таблица, стандартные коды неисправности/коды неисправности Volvo

### Информация

#### Объяснение

OBD II является системой диагностики, предназначенной для выполнения требований законодательства. Для считывания кодов неисправности и параметров системы стандартный инструмент для поиска неисправности подключается в разъем передачи данных (DLC) (гнездо бортовой диагностики OBD II). Бортовая диагностика OBD II содержит коды неисправности и параметры, относящиеся только к выбросам. Она не может предоставить полный объем информации, который можно получить от бортовой диагностической системы Volvo. Volvo имеет свои обозначения кодов неисправности, которые соответствуют внутрифирменному протоколу бортовой диагностической системы Volvo (начиная с 1999 модельного года называется DII).

#### Объяснения таблицы

Приведенная ниже таблица представляет собой переводную таблицу стандартных кодов неисправности (SAE/ISO) и эквивалентных кодов неисправности Volvo (DII).

**Код неисправности SAE/ISO:** стандартный код неисправности согласно SAE J2012/ISO 15031-6. Код неисправности может считываться в автомобилях со стандартной бортовой диагностической системой для относящихся к выбросам неисправностей, утвержденных согласно бортовой диагностике OBD II. Считывание выполняется сканирующим прибором общего типа, инструментом для поиска неисправности, стандартизированным согласно SAE J1978/ISO 15031-4.

**Код неисправности Volvo DII:** Только код неисправности Volvo согласно протоколу бортовой диагностической системы Volvo. Можно считать при помощи VIDA в автомобилях, выпущенных начиная с 1999 модельного года.

**Обозначение кодов неисправности:**  
 обозначение кодов неисправности Volvo.  
 Используется в VIDA.

**Тип неисправности:** метод Volvo для  
 определения фактической неисправности.  
 Используется в VIDA.

**Примечание** Код неисправности SAE/ISO  
 может соответствовать нескольким кодам  
 неисправности DII. Поэтому все они должны  
 быть устранены, чтобы исчез  
 соответствующий код неисправности  
 SAE/ISO.

Несколько кодов неисправности SAE/ISO  
 могут также соответствовать одному и тому  
 же коду неисправности DII.

Есть коды неисправности DII для  
 неотносящихся к выбросам неисправностей,  
 которые не соответствуют ни одному коду  
 неисправности SAE/ISO.

**Таблица**

Коды неисправности SAE/ISO	Коды неисправности Volvo DII	Обозначение кода неисправности	Тип неисправности
P0010	ECM-6400	Восстановительный клапан впускного распределительного вала	Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует
P0011	ECM-640A	Управление распределительным валом, впуск	Ошибочный сигнал
P0013	ECM-6410	Восстановительный клапан выпускного распределительного вала	Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует
P0014	ECM-641A	Управление распределительным валом, выпуск	Ошибочный сигнал
P0016	ECM-643A	Положение распределительного вала, выпуск	Сигнал слишком сильный
P0016	ECM-643A	Положение распределительного вала, выпуск	Сигнал слишком слабый
P0017	ECM-644A	Положение распределительного вала, выпуск	Сигнал слишком слабый
P0017	ECM-644A	Положение распределительного вала, выпуск	Сигнал слишком сильный
P0030	ECM-2810	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0030	ECM-2810	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный	Сигнал отсутствует. Постоянная

		нагрев	неисправность
P0031	ЕСМ-2810	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0031	ЕСМ-2810	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0032	ЕСМ-2810	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0032	ЕСМ-2810	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0036	ЕСМ-2A20	Нагреваемый датчик кислорода, блок 1, предварительный нагрев	Сигнал отсутствует
P0037	ЕСМ-2A20	Нагреваемый датчик кислорода, блок 1, предварительный нагрев	Сигнал слишком слабый
P0038	ЕСМ-2A20	Нагреваемый датчик кислорода, блок 1, предварительный нагрев	Сигнал слишком сильный
0050	ЕСМ-2910	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2	Сигнал отсутствует
P0051	ЕСМ-2910	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2	Сигнал слишком слабый
P0052	ЕСМ-2910	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2	Сигнал слишком сильный
P0056	ЕСМ-2B20	Нагреваемый датчик кислорода, блок 2, предварительный нагрев	Сигнал отсутствует
P0057	ЕСМ-2B20	Нагреваемый датчик кислорода, блок 2, предварительный нагрев	Сигнал слишком слабый
P0058	ЕСМ-2B20	Нагреваемый датчик кислорода, блок 2, предварительный нагрев	Сигнал слишком сильный
P0068	ЕСМ-903С	Датчик положения дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P0071	ЕСМ-1100	Датчик наружной температуры	Ошибочный сигнал
P0072	ЕСМ-1100	Датчик наружной температуры	Сигнал слишком слабый
P0073	ЕСМ-1100	Датчик наружной температуры	Сигнал слишком сильный
P0101	ЕСМ-130А	Утечка поступающего воздуха	Ошибочный сигнал
P0102	ЕСМ-1300	Датчик массового расхода воздуха	Поток слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0102	ЕСМ-1300	Датчик массового расхода воздуха	Поток слишком слабый. Постоянная неисправность
P0103	ЕСМ-1300	Датчик массового расхода воздуха	Поток слишком сильный.

			Неустойчивая неисправность
P0103	ЕСМ-1300	Датчик массового расхода воздуха	Поток слишком сильный. Постоянная неисправность
P0105	ЕСМ-1000	Модуль управления	Ошибочный сигнал
P0107	ЕСМ-1000	Модуль управления	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0107	ЕСМ-1000	Модуль управления	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0108	ЕСМ-1000	Модуль управления	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0108	ЕСМ-1000	Модуль управления	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0112	ЕСМ-1200	Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0112	ЕСМ-1200	Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0113	ЕСМ-1200	Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0113	ЕСМ-1200	Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0121	ЕСМ-9150	Блок дроссельной заслонки, потенциометр 1	Ошибочный сигнал
P0122	ЕСМ-9150	Блок дроссельной заслонки, потенциометр 1	Сигнал слишком слабый
P0123	ЕСМ-9150	Блок дроссельной заслонки, потенциометр 1	Сигнал слишком сильный
P0128	ЕСМ-201А	Термостат	Ошибочный сигнал
P0130	ЕСМ-280А	Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность

P0130	ЕСМ-280А	Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0132	ЕСМ-280А	Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0132	ЕСМ-280А	Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0133	ЕСМ-280А	Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0133	ЕСМ-280А	Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0134	ЕСМ-280А	Передний нагреваемый датчик кислорода	Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность
P0134	ЕСМ-280А	Передний нагреваемый датчик кислорода	Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность
P0135	ЕСМ-2810	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев	Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность
P0135	ЕСМ-2810	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев	Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность
P0136	ЕСМ-2А0А	Задний нагреваемый датчик кислорода	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0136	ЕСМ-2А0А	Задний нагреваемый датчик кислорода	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0137	ЕСМ-2А0А	Задний нагреваемый датчик кислорода	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0137	ЕСМ-2А0А	Задний нагреваемый датчик кислорода	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0138	ЕСМ-2А0А	Задний нагреваемый датчик кислорода	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0138	ЕСМ-2А0А	Задний нагреваемый датчик кислорода	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0140	ЕСМ-2А1А	Задний нагреваемый датчик кислорода, старение	Сигнал слишком слабый

P0140	ЕСМ-2А1А	Задний нагреваемый датчик кислорода, старение	Сигнал слишком сильный
P0140	ЕСМ-2А1А	Задний нагреваемый датчик кислорода, старение	Сигнал отсутствует
P0141	ЕСМ-2А2А	Задний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев	Ошибочный сигнал
P0150	ЕСМ-290А	Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0150	ЕСМ-290А	Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0152	ЕСМ-290А	Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0152	ЕСМ-290А	Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0153	ЕСМ-290А	Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0153	ЕСМ-290А	Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0154	ЕСМ-290А	Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность
P0154	ЕСМ-290А	Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность
P0155	ЕСМ-2910	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2	Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность
P0155	ЕСМ-2910	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2	Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность
P0156	ЕСМ-2В0А	Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0156	ЕСМ-2В0А	Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0157	ЕСМ-2В0А	Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	
P0157	ЕСМ-2В0А	Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	

P0158	ЕСМ-2В0А	Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0158	ЕСМ-2В0А	Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0160	ЕСМ-2В1А	Задний нагреваемый датчик кислорода, старение, блок 2	Сигнал слишком слабый
P0160	ЕСМ-2В1А	Задний нагреваемый датчик кислорода, старение, блок 2	Сигнал слишком сильный
P0160	ЕСМ-2В1А	Задний нагреваемый датчик кислорода, старение, блок 2	Сигнал отсутствует
P0161	ЕСМ-2В2А	Задний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2	Ошибочный сигнал
P0171	ЕСМ-261А	Долгосрочная регулировка подачи топлива	Верхний предел
P0172	ЕСМ-261А	Долгосрочная регулировка подачи топлива	Нижний предел
P0174	ЕСМ-271А	Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2	Верхний предел
P0175	ЕСМ-271А	Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2	Нижний предел
P0201	ЕСМ-2310	Форсунка 1	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0201	ЕСМ-2310	Форсунка 1	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0202	ЕСМ-2320	Форсунка 2	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0202	ЕСМ-2320	Форсунка 2	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0203	ЕСМ-2330	Форсунка 3	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0203	ЕСМ-2330	Форсунка 3	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0204	ЕСМ-2340	Форсунка 4	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0204	ЕСМ-2340	Форсунка 4	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность

P0205	ЕСМ-2350	Форсунка 5	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0205	ЕСМ-2350	Форсунка 5	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0206	ЕСМ-2360	Форсунка 6	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0206	ЕСМ-2360	Форсунка 6	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0221	ЕСМ-9160	Блок дроссельной заслонки, потенциометр 2	Ошибочный сигнал
P0222	ЕСМ-9160	Блок дроссельной заслонки, потенциометр 2	Сигнал слишком слабый
P0223	ЕСМ-9160	Блок дроссельной заслонки, потенциометр 2	Сигнал слишком сильный
P0230	ЕСМ-2400	Реле топливного насоса	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0230	ЕСМ-2400	Реле топливного насоса	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0231	ЕСМ-2400	Реле топливного насоса	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0231	ЕСМ-2400	Реле топливного насоса	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0232	ЕСМ-2400	Реле топливного насоса	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0232	ЕСМ-2400	Реле топливного насоса	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0234	ЕСМ-6805	Клапан управления турбонагнетателя, нарушение давления наддува	Давление слишком высокое
P0235	ЕСМ-1600	Датчик давления наддува	Ошибочный сигнал
P0236	ЕСМ-170F	Датчик атмосферного давления/датчик давления наддува, проверка диапазона	Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность
P0236	ЕСМ-170F	Датчик атмосферного давления/датчик давления наддува, проверка диапазона	Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность
P0237	ЕСМ-1600	Датчик давления наддува	Сигнал слишком слабый.



			Неустойчивая неисправность
P0237	ЕСМ-1600	Датчик давления наддува	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0238	ЕСМ-1600	Датчик давления наддува	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0238	ЕСМ-1600	Датчик давления наддува	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0243	ЕСМ-6800	Клапан управления турбонагнетателя	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0243	ЕСМ-6800	Клапан управления турбонагнетателя	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0245	ЕСМ-6800	Клапан управления турбонагнетателя	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0245	ЕСМ-6800	Клапан управления турбонагнетателя	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0246	ЕСМ-6800	Клапан управления турбонагнетателя	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0246	ЕСМ-6800	Клапан управления турбонагнетателя	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0261	ЕСМ-2310	Форсунка 1	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0261	ЕСМ-2310	Форсунка 1	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0262	ЕСМ-2310	Форсунка 1	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0262	ЕСМ-2310	Форсунка 1	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0264	ЕСМ-2320	Форсунка 2	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0264	ЕСМ-2320	Форсунка 2	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность

P0265	ЕСМ-2320	Форсунка 2	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0265	ЕСМ-2320	Форсунка 2	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0267	ЕСМ-2330	Форсунка 3	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0267	ЕСМ-2330	Форсунка 3	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0268	ЕСМ-2330	Форсунка 3	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0268	ЕСМ-2330	Форсунка 3	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0270	ЕСМ-2340	Форсунка 4	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0270	ЕСМ-2340	Форсунка 4	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0271	ЕСМ-2340	Форсунка 4	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0271	ЕСМ-2340	Форсунка 4	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0273	ЕСМ-2350	Форсунка 5	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0273	ЕСМ-2350	Форсунка 5	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0274	ЕСМ-2350	Форсунка 5	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0274	ЕСМ-2350	Форсунка 5	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0276	ЕСМ-2360	Форсунка 6	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0276	ЕСМ-2360	Форсунка 6	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность

P0277	ЕСМ-2360	Форсунка 6	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0277	ЕСМ-2360	Форсунка 6	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0299	ЕСМ-6806	Клапан управления турбонагнетателя, нарушение потока	Давление слишком низкое
P0300	ЕСМ-3503	Пропуск зажигания, по крайней мере один цилиндр	Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя
P0301	ЕСМ-3513	Пропуск зажигания, цилиндр 1	Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя
P0302	ЕСМ-3523	Пропуск зажигания, цилиндр 2	Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя
P0303	ЕСМ-3533	Пропуск зажигания, цилиндр 3	Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя
P0304	ЕСМ-3543	Пропуск зажигания, цилиндр 4	Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя
P0305	ЕСМ-3553	Пропуск зажигания, цилиндр 5	Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя
P0306	ЕСМ-3563	Пропуск зажигания, цилиндр 6	Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя
P0324	ЕСМ-3400	Датчик детонации, импульс тестирования	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0324	ЕСМ-3400	Датчик детонации, импульс тестирования	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0324	ЕСМ-34E0	Датчик детонации, отклонение	Сигнал слишком

			сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0324	ЕСМ-34Е0	Датчик детонации, отклонение	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0324	ЕСМ-34F0	Датчик детонации, импульс тестирования	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0324	ЕСМ-34F0	Датчик детонации, импульс тестирования	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0327	ЕСМ-3410	Датчик детонации, передний	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0327	ЕСМ-3410	Датчик детонации, передний	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0328	ЕСМ-3410	Датчик детонации, передний	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0328	ЕСМ-3410	Датчик детонации, передний	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0332	ЕСМ-3420	Датчик детонации, задний	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0332	ЕСМ-3420	Датчик детонации, задний	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0333	ЕСМ-3420	Датчик детонации, задний	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0333	ЕСМ-3420	Датчик детонации, задний	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0335	ЕСМ-5200	Датчик частоты вращения коленчатого вала	Сигнал отсутствует
P0336	ЕСМ-5200	Датчик частоты вращения коленчатого вала	Ошибочный сигнал
P0337	ЕСМ-5200	Датчик частоты вращения	Сигнал слишком слабый

		коленчатого вала	
P0338	ЕСМ-5200	Датчик частоты вращения коленчатого вала	Сигнал слишком сильный
P0340	ЕСМ-3000	Датчик положения распределительного вала, впуск	Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует
P0342	ЕСМ-3000	Датчик положения распределительного вала, впуск	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0342	ЕСМ-3000	Датчик положения распределительного вала, впуск	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0343	ЕСМ-3000	Датчик положения распределительного вала, впуск	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0343	ЕСМ-3000	Датчик положения распределительного вала, впуск	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0344	ЕСМ-3000	Датчик положения распределительного вала, впуск	Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует
P0345	ЕСМ-3010	Датчик положения распределительного вала, выхлоп	Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует
P0347	ЕСМ-3010	Датчик положения распределительного вала, выхлоп	Сигнал слишком слабый
P0348	ЕСМ-3010	Датчик положения распределительного вала, выхлоп	Сигнал слишком сильный
P0349	ЕСМ-3010	Датчик положения распределительного вала, выхлоп	Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует
P0351	ЕСМ-3300	Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0351	ЕСМ-3310	Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0352	ЕСМ-3300	Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0352	ЕСМ-3310	Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0353	ЕСМ-3320	Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0353	ЕСМ-3320	Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0354	ЕСМ-3330	Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал	Сигнал отсутствует. Неустойчивая

			неисправность
P0354	ЕСМ-3330	Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0355	ЕСМ-3340	Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0355	ЕСМ-3340	Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0356	ЕСМ-3350	Катушка зажигания, цилиндр 6, сигнал	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0356	ЕСМ-3350	Катушка зажигания, цилиндр 6, сигнал	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0422	ЕСМ-4801	Эффективность каталитического преобразователя тройного действия	Неустойчивая неисправность
P0422	ЕСМ-4801	Эффективность каталитического преобразователя тройного действия	Постоянная неисправность
P0432	ЕСМ-4901	Эффективность каталитического преобразователя тройного действия, блок 2	Неустойчивая неисправность
P0432	ЕСМ-4901	Эффективность каталитического преобразователя тройного действия, блок 2	Постоянная неисправность
P0442	ЕСМ-400С	Система топливного бака, утечка	
P0443	ЕСМ-4000	Клапан системы выделения паров топлива	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0443	ЕСМ-4000	Клапан системы выделения паров топлива	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0444	ЕСМ-4000	Клапан системы выделения паров топлива	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0444	ЕСМ-4000	Клапан системы выделения паров топлива	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0445	ЕСМ-4000	Клапан системы выделения паров топлива	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0445	ЕСМ-4000	Клапан системы выделения паров топлива	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность

P0446	ЕСМ-4010	Блок диагностики утечек, клапан	Сигнал слишком сильный
P0447	ЕСМ-4010	Блок диагностики утечек, клапан	Сигнал отсутствует
P0448	ЕСМ-4010	Блок диагностики утечек, клапан	Сигнал слишком слабый
P0456	ЕСМ-400С	Система топливного бака, утечка	
P0457	ЕСМ-4338	Крышка заливной горловины топливного бака отсутствует	
P0460	ЕСМ-405С	Датчик уровня топлива	
P0461	ЕСМ-4050	Датчик уровня топлива	Ошибочный сигнал
P0462	ЕСМ-4050	Датчик уровня топлива	Сигнал слишком слабый
P0463	ЕСМ-4050	Датчик уровня топлива	Сигнал слишком сильный
P0464	ЕСМ-4050	Датчик уровня топлива	Сигнал отсутствует
P0480	ЕСМ-6110	Реле вентилятора охлаждения двигателя	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0480	ЕСМ-6110	Реле вентилятора охлаждения двигателя	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0484	ЕСМ-6100	Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя	Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность
P0484	ЕСМ-6100	Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя	Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность
P0496	ЕСМ-4007	Система выделения паров топлива	Сигнал слишком сильный
P0497	ЕСМ-4007	Система выделения паров топлива	Сигнал слишком слабый
P0500	ЕСМ-510F	Сигнал скорости	
P0502	ЕСМ-510F	Сигнал скорости	
P0504	ЕСМ-510F	Сигнал скорости	
P0506	ЕСМ-990А	Регулировка подачи воздуха на холостом ходу	Ошибочный сигнал
P0507	ЕСМ-990А	Регулировка подачи воздуха на холостом ходу	Ошибочный сигнал
P0560	ЕСМ-8010	Напряжение аккумулятора	Ошибочный сигнал
P0562	ЕСМ-8010	Напряжение аккумулятора	Сигнал слишком слабый
P0563	ЕСМ-8010	Напряжение аккумулятора	Сигнал слишком сильный
P0564	ЕСМ-928С	Модуль управления, нарушение связи	Ошибочный сигнал
P0571	ЕСМ-9400	Датчик педали тормоза	Сигнал отсутствует
P0573	ЕСМ-9400	Датчик педали тормоза	Сигнал слишком сильный
P0579	ЕСМ-928С	Модуль управления, нарушение связи	Ошибочный сигнал
P0580	ЕСМ-928С	Модуль управления, нарушение связи	Ошибочный сигнал
P0581	ЕСМ-928С	Модуль управления, нарушение связи	Ошибочный сигнал

P0604	ЕСМ-9050	Ошибка в памяти ОЗУ	Внутренняя неисправность. Неустойчивая неисправность
P0604	ЕСМ-9050	Ошибка в памяти ОЗУ	Внутренняя неисправность. Постоянная неисправность
P0605	ЕСМ-9060	Ошибка в памяти ПЗУ	Внутренняя неисправность. Неустойчивая неисправность
P0605	ЕСМ-9060	Ошибка в памяти ПЗУ	Внутренняя неисправность. Постоянная неисправность
P0606	ЕСМ-9070	Модуль управления двигателя (ЕСМ)	Внутренняя неисправность. Неустойчивая неисправность
P0606	ЕСМ-9070	Модуль управления двигателя (ЕСМ)	Внутренняя неисправность. Постоянная неисправность
P0607	ЕСМ-711А	Модуль управления, внутренняя неисправность	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0607	ЕСМ-711А	Модуль управления, внутренняя неисправность	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0630	ЕСМ-720А	Связь иммобилайзера	Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность
P0630	ЕСМ-720А	Связь иммобилайзера	Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность
P0634	ЕСМ-715D	Модуль управления двигателя (ЕСМ), высокая температура	
P0638	ЕСМ-91А7	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P0642	ЕСМ-8410	Электропитание, 5 Вольт	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0642	ЕСМ-8410	Электропитание, 5 Вольт	Сигнал слишком слабый. Постоянная



			неисправность
P0643	ЕСМ-8410	Электропитание, 5 Вольт	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0643	ЕСМ-8410	Электропитание, 5 Вольт	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0645	ЕСМ-6000	Реле системы кондиционирования, сигнал	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0645	ЕСМ-6000	Реле системы кондиционирования, сигнал	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0646	ЕСМ-6000	Реле системы кондиционирования, сигнал	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0646	ЕСМ-6000	Реле системы кондиционирования, сигнал	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0647	ЕСМ-6000	Реле системы кондиционирования, сигнал	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0647	ЕСМ-6000	Реле системы кондиционирования, сигнал	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0650	ЕСМ-6B00	Индикаторная лампа неисправности, сигнал	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0650	ЕСМ-6B00	Индикаторная лампа неисправности, сигнал	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0650	ЕСМ-6B00	Индикаторная лампа неисправности, сигнал	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0650	ЕСМ-6B00	Индикаторная лампа неисправности, сигнал	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0650	ЕСМ-6B00	Индикаторная лампа неисправности, сигнал	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0650	ЕСМ-6B00	Индикаторная лампа неисправности, сигнал	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0668	ЕСМ-7180	Датчик температуры, модуль управления	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность

P0669	ЕСМ-7180	Датчик температуры, модуль управления	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0700	ЕСМ-530D	Код неисправности в другом модуле управления	
P0727	ЕСМ-3100	Датчик частоты вращения коленчатого вала	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0727	ЕСМ-3100	Датчик частоты вращения коленчатого вала	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0805	ЕСМ-9300	Датчик педали сцепления	Ошибочный сигнал
P0807	ЕСМ-9300	Датчик педали сцепления	Сигнал слишком слабый
P0808	ЕСМ-9300	Датчик педали сцепления	Сигнал слишком сильный
P0863	ЕСМ-530В	Связь модуля управления	
P1177	ЕСМ-268А	Долгосрочная регулировка подачи топлива	Верхний предел
P1178	ЕСМ-268А	Долгосрочная регулировка подачи топлива	Нижний предел
P1179	ЕСМ-268А	Долгосрочная регулировка подачи топлива	Ошибочный сигнал
P1187	ЕСМ-278А	Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2	Верхний предел
P1188	ЕСМ-278А	Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2	Нижний предел
P1189	ЕСМ-278А	Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2	
P1234	ЕСМ-6814	Система управления турбонагнетателем	Сигнал слишком сильный
P1273	ЕСМ-9117	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P1281	ЕСМ-917F	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P1285	ЕСМ-913F	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P1286	ЕСМ-913С	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P1287	ЕСМ-913С	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P1293	ЕСМ-914F	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P1480	ЕСМ-6100	Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя	Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность
P1480	ЕСМ-6100	Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя	Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность
P1481	ЕСМ-6110	Реле вентилятора охлаждения двигателя	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность

P1481	ЕСМ-6110	Реле вентилятора охлаждения двигателя	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P1482	ЕСМ-6110	Реле вентилятора охлаждения двигателя	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P1482	ЕСМ-6110	Реле вентилятора охлаждения двигателя	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P1526	ЕСМ-980А	Модуль управления двигателя (ЕСМ). Внутренняя неисправность	Неустойчивая неисправность
P1526	ЕСМ-980А	Модуль управления двигателя (ЕСМ). Внутренняя неисправность	Постоянная неисправность
P1554	ЕСМ-801А	Реле системы	Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует
P1555	ЕСМ-801А	Реле системы	Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует
P1630	ЕСМ-Е003	Модуль управления, внутренняя неисправность	Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность
P1630	ЕСМ-Е003	Модуль управления, внутренняя неисправность	Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность
P1638	ЕСМ-716D	Модуль управления двигателя (ЕСМ), высокая температура	
P1651	ЕСМ-981А	Модуль управления двигателя (ЕСМ)	Внутренняя неисправность. Неустойчивая неисправность
P1651	ЕСМ-981А	Модуль управления двигателя (ЕСМ)	Внутренняя неисправность. Постоянная неисправность
P1652	ЕСМ-982А	Модуль управления двигателя (ЕСМ)	Внутренняя неисправность. Неустойчивая неисправность
P1652	ЕСМ-982А	Модуль управления двигателя (ЕСМ)	Внутренняя неисправность. Постоянная неисправность
P1680	ЕСМ-720А	Связь иммобилайзера	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P1680	ЕСМ-720А	Связь иммобилайзера	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность

P1721	ЕСМ-6220	Вентилятор охлаждения модуля управления	Сигнал слишком сильный
P1722	ЕСМ-6220	Вентилятор охлаждения модуля управления	Сигнал слишком слабый
P1723	ЕСМ-6220	Вентилятор охлаждения модуля управления	Сигнал отсутствует
P1729	ЕСМ-9170	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P2088	ЕСМ-6400	Восстановительный клапан впускного распределительного вала	Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует
P2089	ЕСМ-6400	Восстановительный клапан впускного распределительного вала	Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует
P2090	ЕСМ-6410	Восстановительный клапан выпускного распределительного вала	Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует
P2091	ЕСМ-6410	Восстановительный клапан выпускного распределительного вала	Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует
P2096	ЕСМ-262А	Долгосрочная регулировка подачи топлива	Верхний предел
P2097	ЕСМ-262А	Долгосрочная регулировка подачи топлива	Нижний предел
P2098	ЕСМ-272А	Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2	Верхний предел
P2099	ЕСМ-272А	Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2	Нижний предел
P2101	ЕСМ-9100	Модуль управления двигателя (ЕСМ)	Ошибочный сигнал
P2108	ЕСМ-919А	Модуль управления двигателя (ЕСМ)	Ошибочный сигнал
P2109	ЕСМ-918А	Модуль управления двигателя (ЕСМ)	Внутренняя неисправность. Неустойчивая неисправность
P2109	ЕСМ-918А	Модуль управления двигателя (ЕСМ)	Внутренняя неисправность. Постоянная неисправность
P2111	ЕСМ-91В7	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P2112	ЕСМ-91С7	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P2121	ЕСМ-9540	Педаля акселератора, цифровой сигнал	Ошибочный сигнал
P2122	ЕСМ-9530	Датчик положения педали акселератора, цифровой сигнал	Сигнал слишком слабый
P2123	ЕСМ-9530	Датчик положения педали акселератора, цифровой сигнал	Сигнал слишком сильный

P2126	ЕСМ-9520	Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал	Ошибочный сигнал
P2127	ЕСМ-9520	Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал	Сигнал слишком слабый
P2128	ЕСМ-9520	Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал	Сигнал слишком сильный
P2131	ЕСМ-9400	Датчик педали тормоза	Ошибочный сигнал
P2177	ЕСМ-260А	Долгосрочная регулировка подачи топлива	Верхний предел
P2178	ЕСМ-260А	Долгосрочная регулировка подачи топлива	Нижний предел
P2179	ЕСМ-270А	Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2	Верхний предел
P2180	ЕСМ-270А	Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2	Нижний предел
P2300	ЕСМ-3300	Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P2300	ЕСМ-3300	Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P2301	ЕСМ-3300	Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P2301	ЕСМ-3300	Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P2303	ЕСМ-3310	Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P2303	ЕСМ-3310	Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P2304	ЕСМ-3310	Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P2304	ЕСМ-3310	Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P2306	ЕСМ-3320	Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P2306	ЕСМ-3320	Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P2307	ЕСМ-3320	Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая

			неисправность
P2307	ЕСМ-3320	Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P2309	ЕСМ-3330	Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P2309	ЕСМ-3330	Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P2310	ЕСМ-3330	Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P2310	ЕСМ-3330	Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P2312	ЕСМ-3340	Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P2312	ЕСМ-3340	Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P2313	ЕСМ-3340	Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P2313	ЕСМ-3340	Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P2315	ЕСМ-3350	Катушка зажигания, цилиндр 6, сигнал	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P2315	ЕСМ-3350	Катушка зажигания, цилиндр 6, сигнал	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P2316	ЕСМ-3350	Катушка зажигания, цилиндр 6, сигнал	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P2316	ЕСМ-3350	Катушка зажигания, цилиндр 6, сигнал	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P2400	ЕСМ-4024	Блок диагностики утечек, насос	Сигнал отсутствует
P2401	ЕСМ-4024	Блок диагностики утечек, насос	Сигнал слишком слабый
P2402	ЕСМ-4024	Блок диагностики утечек, насос	Сигнал слишком сильный
P2404	ЕСМ-431D	Блок диагностики утечек	Ошибочный сигнал
P2405	ЕСМ-431D	Блок диагностики утечек	Сигнал слишком слабый
P2406	ЕСМ-431D	Блок диагностики утечек	Сигнал слишком сильный
P2407	ЕСМ-431D	Блок диагностики утечек	Сигнал отсутствует

